

## JAZZ HOOLDUSE VAATAMINE

1. Käivitage auto mootor.
2. Kui hakkab näitama hoolduse hoiatust (pilt 1), siis klõpsake roolil paremal pool olevat „i“ klahvi (pilt 2, 2), et hoolduse hoiatus ekraanilt eest ära läheks.



3. Klõpsige „SEL RESET“ nuppu (pilt 2, 1) niikaua (~3 korda), kuni tuleb ette hoolduse näidiku pilt (pilt 3).
4. Allajoonitud rida keskel (pilt 3, punase noole kõrval) näitab, mis hooldust on vaja teha (see rida on vaja öelda, kui lepitate hoolduse aega kokku). Selle all olev rida näitab, mitu ööpäeva (või kilomeetrit – kui peale numbrit on tähis km) on hoolduseni aega jäänud. Kui numbri ees on miinus (-), siis on hoolduse aeg üle õige aja läinud.

